

JAMBAGE DE FENETRE EN PIERRE



POUR COMMENCER



- Bien choisir les outils
- -truelle
- -niveau
- -mètre
- -fil à plomb
- -massette

POSE DES DEUX PREMIERES PIERRES



- -Mise en œuvre du mortier (environ 3cm de mortier).
- -Poser la pierre sur le mortier, la mettre d'aplomb sur elle-même et la faire ressortir de 2cm par rapport au mur.
- -Faire de même pour l'autre pierre .
- Mettre les 2 pierres de niveau entre elles.

POSE DES SECONDE PIERRE



- Choisir deux autre pierres plus larges que les premières
 - poser les deux pierres sur les deux premières
- -Les plomber sur elles-mêmes et par rapport aux premières
- -Mettre les deux pierres de niveau
- Reboucher les trous autour des pierres

POSE DES PIERRES SUIVANTES



- Prendre deux autre pierres identiques aux premières
- Les mettre d'aplomb sur elles-mêmes et sur les premières pierres.
- Et toujours reboucher autour des pierres.

POSE DES DERNIERES PIERRES



- Poser les deux dernières pierres identiques aux secondes
- Les mettre d'aplomb de la même façon que les autres.
- Bien mettre les deux pierres de niveau entre elles pour assurer la bonne pose du linteau.

POSE DU LINTEAU



- Poser le linteau sur les deux dernières pierres.
- Le mettre bien de niveau.

FIN : POSE DE L'APPUI



- Poser l'appui de fenêtre de niveau et le faire ressortir de 5 ou 6 cm.