

Mode opératoire pour les
pierres apparentes
et
pierres vues sur un
ancien mur en
pierres



Pierres apparentes :

monter échafaudage pour décrépiage (si besoin d'échafaudage)



piquer l'ancien enduit du mur (burineur, marteau à décrépir)



gratter les anciens joints sur 1,5cm de profondeur environ avec une langue de chat



arroser le mur avec un jet d'eau pour enlever la poussière

préparer l'enduit (dosage 6 seaux de sable blanc n°0.2
7 seaux de sable rouge n°0.2
3 seaux de chaux blanche
2,5 seaux d'eau)

enduire le mur à l'aide d'une gamelle reliée sur un compresseur haute pression



attendre que l'enduit sèche pour qu'en le grattant avec la brosse métallique cela ne grasse pas trop les pierres

dégrossir l'enduit à la grosse brosse métallique pour aérer l'enduit



Faire apparaître les pierres à la brosse métallique en creusant les joints sur 1 cm de profondeur environ



On peut aussi ne faire que des pierres vues en ne grattant l'enduit que pour laisser apparaître quelques pierres, ce qui donne une impression plus ancienne sur le mur



